スクーターav-2 ：負圧によりヘッドassyが外れにくい時の対処法

～　　リリーフ弁の操作により圧平衡をとる　　～

①ヘッド全体

②スイッチが無い方のサドルのパネルを取り外す

③小さな穴の奥にリリーフ弁が存在

④拡大図

⑤精密ドライバー等を用意（鋭利な物は不可）

⑥精密ドライバーの先端を壁際にあてがう

⑦そのまま横へ動かしリリーフ弁をずらし、空気を入れ圧平衡をとる

日本潜水機株式会社

2015.11.2